

Адаптеры сменные для приводных держателей EPPINGER PRECI-FLEX тип 11.4

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

PRECI-FLEX® Einstell-Adapter

Type 11.4

PRECI-FLEX® Setting-Adapter

Einstellen der PRECI-FLEX-Adapter mit Voreinstellgerät Setup of PRECI-FLEX-Adapter with Presetter



1. Messung


0-Punkt ermitteln mit Einstell-Adapter
Einstellmaß in Voreinstellgerät hinterlegen.

Step 1

Capture tool point to establish Null position.

Istmaß signiert
actual signed

PRECI-FLEX-Adapter



2. Messung

Istmaß des PRECI-FLEX-Adapters vom 0-Punkt
aus ermitteln.

Step 2

Measure tip of tool to Null position for actual dimension.

Größe/Size			Größe/Size			Größe/Size		
D1	Type 11.1 11.2, 11.3	Artikel-Nr. Part No.	D1	Type 11.1 11.2, 11.3	Artikel-Nr. Part No.	D1	Type 11.1 11.2, 11.3	Artikel-Nr. Part No.
20	2011-0264	0.000.989	32	3211-0020	0.000.710	50	5011-0284	0.000.990
20	2011-0265	0.000.989	32	3211-0021	0.000.710	50	5011-0285	0.000.990
20	2011-0266	0.000.989	32	3211-0018	0.000.710	50	5011-0286	0.000.990
20	2011-0267	0.000.989	32	3211-0019	0.000.710	50	5011-0287	0.000.990
20	2011-0268	0.000.989	32	3211-0022	0.000.710	50	5011-0288	0.000.990
20	2011-0289	0.000.989	32	3211-0292	0.000.710			
20	2011-0424	0.000.989	40	4011-0269	0.000.702			
25	2511-0013	0.000.709	40	4011-0270	0.000.702			
25	2511-0014	0.000.709	40	4011-0271	0.000.702			
25	2511-0015	0.000.709	40	4011-0272	0.000.702			
25	2511-0016	0.000.709	40	4011-0273	0.000.702			
25	2511-0017	0.000.709						
25	2511-0290	0.000.709						
25	2511-0291	0.000.709						

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93