

# Аксессуары для адаптеров тип 11 EPPINGER PRECI-FLEX

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## PRECI-FLEX® Adapter Anzugsbolzen / Zubehör



Type **11**

### PRECI-FLEX® Retention Knob / Accessories







MAS BT-40

Größe Size	Artikel-Nr. Part No.	D1	D2	D5	L1	L2	A
40	15184	15	10	M16	60	35	30°
40	15185	15	10	M16	60	35	45°
40	15186	15	10	M16	60	35	90°
40	15187	15	10	M16	60	35	30°
40	15188	15	10	M16	60	35	45°
40	15189	15	10	M16	60	35	90°



DIN 69871 (SK 40, 50)  
SK MAS-BT 40




Größe Size	Type	Artikel-Nr. Part No.	D1	D2	D5	L1	L2	A
40	A	15190	19	14	M16	54	26	15°
40	B	15192	19	14	M16	54	26	15°
40	ISO	15194	18,95	12,95	M16	44,26	16,4	45°
40	Ott	15196	25,3	21,1	M16	53	25	15°
40		15198	S 20x2	-	M16	53	25	-
50	A	15191	28	21	M24	74	34	15°
50	B	15193	28	21	M24	74	34	15°
50	ISO	15195	29,1	19,6	M24	65,5	25,55	45°
50	Ott	15197	39,3	32	M24	65	25	15°



# PRECI-FLEX® Adapter Zubehör

## Type 11

### PRECI-FLEX® Adapter Accessories

Größe Size					
D1	Type 11	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.
20	2011-0264	ER20A 6kt.	12364	4.200.230	
20	2011-0265	ER20A 6kt.	12364	4.200.230	
20	2011-0266	ER20A 6kt.	12364	4.200.230	
20	2011-0267	ER20A 6kt.	12364	4.200.230	
20	2011-0268	ER20A 6kt.	12364	4.200.230	
20	2011-0289	ER20A 6kt.	12364	4.200.230	10647
20	2011-0424	ER20A 6kt.	10106	4.200.230	12952
25	2511-0013	ER25A 6kt.	15809	4.200.230	
25	2511-0014	ER25A 6kt.	15809	4.200.230	
25	2511-0015	ER25A 6kt.	15809	4.200.230	
25	2511-0016	ER25A 6kt.	15809	4.200.230	
25	2511-0017	ER25A 6kt.	15809	4.200.230	
25	2511-0290	ER25A 6kt.	15809	4.200.230	10647
25	2511-0291	ER25A 6kt.	15809	4.200.230	10647
32	3211-0020	ER32A 6kt.	12946	4.200.230	
32	3211-0021	ER32A 6kt.	12946	4.200.230	
32	3211-0018	ER32A 6kt.	12946	4.200.230	
32	3211-0019	ER32A 6kt.	12946	4.200.230	
32	3211-0022	ER32A 6kt.	12946	4.200.230	
32	3211-0292	ER32A 6kt.	12946	4.200.230	10647
40	4011-0269	ER40AC	15812	4.200.230	
40	4011-0270	ER40AC	15812	4.200.230	
40	4011-0271	ER40AC	15812	4.200.230	
40	4011-0272	ER40AC	15812	4.200.230	
40	4011-0273	ER40AC	15812	4.200.230	
50	5011-0284	ER50A	15309	4.100.341	
50	5011-0285	ER50A	15309	4.100.341	
50	5011-0286	ER50A	15309	4.100.341	
50	5011-0287	ER50A	15309	4.100.341	
50	5011-0288	ER50A	15309	4.100.341	

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93